STS313L 数字式线路差动保护装置

一、概述

STS313L 数字式电流差动保护装置是以分相式电流差动保护作为全线速动的主保护,以距离保护、零序保护和三相一次重合闸保护作为后备保护的线路保护装置,并集成了电压切换箱和三相操作箱,适用于110KV及以下输配电系统。其中光纤通讯采用光纤直接连接通道,最高通讯速率可达2Mbps。STS313L 数字式电流差动保护装置既适用于架空线路,也适用于地下电缆。线路端数为二端、三端或多端;单线或双回线均可。光纤差动保护应用的最长线路可达100公里。

二、技术参数

2.1 额定参数

2.1.1 额定直流电源

220V、110V(订货注明);

2.1.2 额定交流数据

a)交流电流: 5A、1A(订货注明)

b)相电压: 100/√3 V

c) 线路抽取电压: 100/√3 V

d) 频率: 50Hz

2.1.3 光纤接口

光器件参数:

光发器件为激光二极管

发送功率: 大于-11dbm

允许通道最大衰耗: -28db

光纤规格:

用途

用于 110kV 线路的保护

功能

- ☆ 针对高阻接地故障的零序 电流差动保护
- ☆ 三段式相间距离
- ☆ 三段式接地距离
- ☆ 三段式零序保护
- ☆ 三段式相电流保护
- ☆ 三相一次重合闸
- ☆ 分相式光纤电流纵差保护
- ☆ 失灵保护
- ☆ 双母线电压切换回路
- ☆ 故障录波
- ☆ 故障测距
- ☆ CT 饱和检测
- ☆ CT 变比修正
- ☆ 充电电容电流补偿
- ☆ CT 断线检测
- ☆ PT 断线检测
- ☆ 手动检同期
- ☆ 三相操作箱

波长: 1.310μm (1.550μm可选)

传输模的数量:单模

纤芯材料: 石英

光纤接口: FC/PC-FC/PC

采用专用光缆时传送距离不大于 100Km

2.1.4 功率消耗

a) 交流电流回路: 当 In=5A 时,每相不大于 1VA;

当 In=1A 时,每相不大于 0.5VA;

- b)交流电压回路: 额定电压时,每相不大于 0.5VA;
- c) 直流电源回路:正常工作时,不大于 20W;保护动作时,不大于 30W。

2.1.5 状态量电平

- a) CPU 及通信接口模件的输入状态量电平: 24V(18 V~30V)
- b) GPS 对时脉冲输入电平:

注: In 为额定电流值,下同。

24V (18 V~30V)

c) CPU 输出状态量(光耦输出)允许电平: 24V(18 V~30V)

2.1.6 过载能力

a) 交流电流回路: 2 倍额定电流连续工作;

10 倍额定电流 10s;

40 倍额定电流 1s;

b)交流电压回路: 1.2倍额定电压连续工作;

2.1.7接点容量

出口跳合闸触点,在电压不大于 250 V、电流不大于 0.5 A、时间常数 L/R 为(5±0.75)ms 的直流有感负荷电路中,其分断开容量为 50 W: 其输出触点在此条件下,可靠动作与返回 1000 次以上。

2.2 主要技术性能

2.2.1 采样回路精确工作范围 (10%误差)

电压: 0.4 V~70V

电流: 0.03In-20In

2.2.2 采样精度

电流、电压: 0.5级

2.2.3 接点容量

a) 信号回路接点载流容量 400VA

2.2.4 跳合闸电流

本装置跳合闸电流采用自适应模式,无需选择。

2.2.5 整组动作时间

a) 三端电流差动保护

当应用于 512Kbps 及以上通讯速率的专用光纤通道时,两端运行方式下全线速动时间不大于 30ms,三端运行方式下全线速动时间不大于 40ms。

- b) 相间和接地距离 I 段的动作时间 0.7 倍整定值时测量,不大于 30ms
- c) 零序 I 段的动作时间 1.2 倍整定值时测量,不大于 30ms

2.2.6 暂态超越

距离保护 I 段、零序保护 I 段和过流 I 段均不大于 5%

2.2.7 最小整定阻抗

暂态超越不大于 5%的最小整定二次侧阻抗值为 0.01 Ω

2.2.8 测距误差(不包括因装置外部原因造成的误差)

金属性故障时,不大于±2.5%。

不允许有超过发电厂变电站正常运行范围内可能遇到的电磁场存在。有防御雨、雪、风、沙、尘埃及防静电措施。场地安全要求应符合 GB 9361-1988 中 B 类的规定。接地电阻应符合 GB/T 2887-1989 中 4.6 要求。

三、差动保护原理

3.1 启动元件和整组复归

3.1.1 启动元件

保护启动元件用于开放差动保护跳闸出口继电器的电源及启动该保护故障处理程序。包括相电流突变量启动元件、相电压突变量启动元件、差流启动、零序电流辅助启动元件及低电压启动元件。任一启动元件动作则保护启动。

(1) 相电流突变启动元件

判据为:

 $\Delta i_{\phi} > I_{QDSET}$

其中: ϕ 为 a, b, c 三种相别, T 为 20ms, I_n 为额定电流

 $\Delta i_{\mathfrak{s}} = |i_{\mathfrak{s}}(t) - 2 * i_{\mathfrak{s}}(t - T) + i_{\mathfrak{s}}(t - 2T)|$ 为相电流突变量

I_{onset} 为相电流不平衡量的最大值

其中: $i_*(t)$ 、 $i_*(t-T)$ 、 $i_*(t-2T)$ 分别为 t 时刻、t-T、t-2T 时刻的电流瞬时值。

当任一相电流突变量连续大于启动门槛时, 保护启动。

(2) 相电压突变启动元件

原理同上。

(3) 零序电流辅助启动元件

为防止远距离故障或大电阻故障时相电流突变量启动元件灵敏度不够而设。该元件在零序电流大于 启动门槛并持续 30ms 后动作。

(4) 低电压启动元件

用于弱馈线负荷侧的辅助启动元件,该元件在对侧启动而本侧不启动的情况下投入,相电压小于52V时本侧被强制进入故障处理。

(5) 利用 TWJ 的辅助启动元件

作为手合于故障时,一侧启动另一侧不启动时,未合侧保护装置的启动元件。

(6) 差流启动

当系统发生振荡后,同时伴随有故障,为防止突变量启动元件不动作,设置了差动电流启动元件,其门槛就是差动保护动作元件的最小动作门槛。

3.1.2 整组复归

各保护模件启动后就发出"禁止整组复归"的信号,如果差动保护模件所有的启动元件和故障测量元件都返回,并持续一定时间(可由内部定值设置),本保护模件就收回"禁止整组复归"信号,等待最后整组复归。差动保护收到任一个模件(后备保护模件)"禁止整组复归"的信号或任何一个其它端差动保护发来的"禁止整组复归"的信号,就保持原先的启动状态,直到所有的后备保护模件和所有起他端保护都收回"禁止整组复归"信号时才能整组复归。

3.2 电流差动保护动作特性

差动判据:

$$\begin{cases} I_{diff} > K_1 I_{res} + I_s \\ I_{diff} > K_2 I_{res} + (K_1 - K_2) I_{s1} + I_s \end{cases}$$

式中 I_{diff} 为差动电流, I_{res} 为制动电流, K_1 , K_2 为制动系数。

如图 3.1 所示保护的动作特性为两折线。其中斜率 K_1 适用于小电流区域,CT 特性工作在线性区,定值 I_s 为差动保护的最小启动值,定值 I_{s1} 的选取可保证 CT 运行在线性区,当制动电流大于 I_{s1} 时,认为 CT 逐渐进入非线性区。斜率 K_2 适用于大电流域,CT 特性接近或进入饱和,通过选择适合的斜率 K_2 加大制动量以防止保护误动作。




图 3.1 相电流差动保护动作特性

除相电流差动保护外,还设有零序差动为对付高阻接地设置,动作特性为一条比例制动斜线,零序差动保护的启动定值为 I_{os} ,零序差动比例系数为 K_{o} 。当零序电流差动保护动作时,延时动作跳闸。

3.3 通讯方式




图 3.2 链式通道通讯方式

差动保护是按照采用专用光纤通道直接连接而设计的。通讯链路为开式环,典型的通迅方案如图 3.2 所示。

用于三端线路系统时按照,如图 3.2 所示的实线连接,如: AB 和 AC, B、C 站处于链头, A 站为中间站, 也是信息中转站。BC 通道可作为备用通道。正常通讯时,通讯方式为电流信息同时在两个方向上传输,一条是由链头 C 端起始,且以 C 站的电流为基准,将 C 站的电流传送到 A 站,在 A 站将 A 站的电流与 C 站的电流调整至同一时刻的电流,然后一同打包发往链尾 B 站, B 站收到后,将本站的电流与 A、C 站的电流对齐,因而,在 B 站就得到了同步的三个站的电流值。

另一传输链路是由链头 B 起始, B 站的电流及对齐电流所需的相关信息传送到 A 站后,在 A 站将本站的电流与 B 站的电流对齐(以 B 站为基准)后,将 A 站同步后的电流与 B 站的电流一起打包发送至 C 站(链尾), C 站收到后,将本站的电流与 A、B 站的电流对齐后,得到了三个站的以 B 站为基准对齐的电流值。

综上所述,在 B 站可以得到以 C 站为基准的所有站的同步数据,在 C 站可以得到以 B 站为基准的所有站的同步数据,而在 A 站 (中间站)可以分别得到两组以两个基准同步的同步数据,所以三个站均有

差动计算的能力,都能够对故障进行独立的判别。

当工作中的某条通讯通道发生故障,可以实现通道自动切换(由控制字设置),投入备用通道 BC,使差动保护恢复工作。检查装置菜单项中的"通讯状态",可查看边站的首选优先通道,即可得知是否已发生了通道切换。当通道中断大约 10s 后,液晶屏会显示"光纤通道 X 故障"报文,同时点亮告警灯和通道异常灯。

3.4 CT 饱和

当线路保护区外发生短路时,某侧 CT 将流过其他各侧的短路电流之和,这个 CT 可能会发生严重饱和,饱和将造成差动电流急剧增加,制动电流减少,严重时会导致差动保护误动作。

本装置设有实时检测 CT 饱和的功能。CT 饱和的功能由控制字选择。

3.5 CT 断线检测

采用零序差流来识别 CT 断线。条件如下:

无负序电压出现

本侧出现零序电流

零序差流出现

本侧断线相无流

其他侧同相电流非故障电流

可选择控制字 "CT 断线检测投入"、"CT 断线闭锁差动保护"以决定是否投入断线检测功能以及在断线时是否闭锁保护。

3.6 用于电缆线路时的电容电流补偿

当电流差动保护应用于长距离架空线路或地下电缆时,线路中的充电电流就不能被忽略。在负荷情况下或外部故障情况下,充电电容电流错误地表现为差动电流。如果在保护的定值设置中考虑电容电流的影响,为避免保护意外出口,同时也考虑到电压和频率的变化,保护的最小启动值一般要设置为2~3倍稳态充电电流值。在内部故障时,保护的灵敏度就会降低。

最严重时,需考虑到架空线路或地下电缆合闸投入到系统时,将有冲击性电容电流出现。这个电容电流区别于稳态时的电容电流,包含有大量的高次谐波(如 9 次和 11 次),然而,傅立叶算法本身能够滤除高次谐波,故只考虑充电电流的基频分量的补偿。对电容电流进行补偿后,可降低差动保护的最小动作值。具体方法如下:




图 3.3 简化的线路Ⅱ型等值回路

如图 3.3 所示为线路的Ⅱ型等值模型, C 为线路全长总的等值电容, 这个电容被分成两部分挂在线

路的两侧。如果两侧线路的相电压已知,即可计算出流过电容的电容电流,从两端所得的测量电流中直接减去相应两侧的电容电流,以达到充电电流补偿的目的,使补偿后的两端相电流基本不受电容电流的影响。相电流差动电流可按下列式子进行计算:

$$I_d = I_M + I_N - (jU_M/XC/2) - (jU_N/XC/2)$$
 \Rightarrow $I_d = I_M - (jU_M/XC/2) + I_N - (jU_N/XC/2)$

式中 XC1 为线路电容的正序电抗, $XC1 = \frac{1}{2\pi f C_1}$ 。 对第一个式子来讲,计算完差动电流后,再从总的差动电流中补偿总的线路电容电流,这种情况可用于多端系统。第二个式子来讲,可在进行差动计

总的差动电流中补偿总的线路电容电流,这种情况可用于多端系统。第二个式于来讲,可在进行差动计算之前减去本侧的电容电流,即相电流可替换为 $I = (jU \mid XC1/2)$ 再做电流差动计算,这种情况可用于两端系统。 对于三端系统,电容电流在三端分别进行补偿。

为补偿电容电流,用户必须输入相关的信息,才能实现这一目的。在整定菜单中有:正序补偿电容电纳,指的就是在额定电压下被补偿线路的电容电纳值。充电电容电流的幅值随线路电压的变化而变化,当输入了在额定电压下电容电纳的数值后,还必须计算出当前运行电压下的充电电容电流,用当时的电容电流补偿线路的差动电流。关于补偿电容的功能由控制字选择。

3.7 装置自环测试

为了方便现场测试,本装置具有通道回环功能。具体方法如下:首先将模式测试投入压板投入,使保护进入调试状态;再将装置的两对光接口分别用尾纤短连,然后操作菜单,进入"装置测试"中的"自环测试"功能子菜单,设置好需要测试的相别后,就可在交流输入端子施加交流电流,用 A 相表示本装置被测试相别施加的电流,用 B 相表示与本装置光口 1 相连装置的被测试相别所施加的电流,用 C 相表示与本装置光口 2 相连装置的被测试相别所施加的电流,做出动作特性曲线后,更换设置相别,继续其他相别的测试。当装置运行在两端方式下,C 相交流输入端子不作测试用途。

注:装置自环测试中各端施加的电流不考虑 CT 变比系数的影响,三个站全部按照 CT 变比系数为 1 进行模拟测试。定值仍然保持原有设置(参照 6. 2 的说明)。

3.8 分相电流差动保护逻辑框图




图 3.4 差动保护逻辑框图

四、后备保护原理

4.1 启动元件

启动元件包括相电流突变量启动元件、零序电流辅助启动元件和静稳破坏检测元件(距离模件)。 相电流突变量启动元件和零序电流辅助启动元件同3.1。

静稳破坏检测元件是为了检测系统正常运行状态下发生静稳破坏而引起的系统振荡。该元件判据为:任一相间阻抗在具有全阻抗特性的阻抗辅助元件内保持 30 ms,并且振荡中心电压 $U_1 Cos\phi$ 小于 0.5 倍的额定电压。当该元件动作时,保护启动,进入振荡闭锁逻辑。当振荡闭锁功能退出时,该元件退出。

4.2 选相元件

选相元件是为了防止区外故障时非故障回路的测量阻抗可能发生的误动。选相元件包括突变量选相元件和稳态选相元件。

突变量选相元件包括相间电压突变量选相和相间电流突变量选相。相间电压突变量选相作为首选, 当灵敏度不够时,采用相间电流突变量选相。

稳态选相元件采用阻抗选相、电压选相和序分量选相三种方法综合判断。


4.3 接地距离

接地距离由偏移阻抗元件、零序电抗元件、正序方向元件组成。阻抗元件采用微分方程算法,如下式:

$$\dot{U}_{\phi} = L_{\phi} d(\dot{I}_{\phi} + K_{0X} 3\dot{I}_{0}) / dt + R_{\phi} (\dot{I}_{\phi} + K_{0R} 3\dot{I}_{0}) \qquad \phi = a, b, c$$

$$K_{0X} = \frac{X_{0} - X_{1}}{3X_{1}}$$

 K_{0R} , K_{0X} 分别为零序电阻补偿系数和零序电抗补偿系数。偏移阻抗元件 I、II 段动作特性如图 4.1 所示。偏移阻抗元件 III 段动作特性如图 4.2 所示。



 Z^{III}_{ZD} $R' \qquad \qquad \downarrow^{S,55^{\circ}} \phi_{ZD} \qquad \qquad \downarrow^{\phi_{ZD}} \qquad \qquad \downarrow^{R}$

图 4.1 接地阻抗 I、II 段动作特性

图 4.2 接地阻抗 III 段动作特性

其中, Z_{zv} 为 I 段或 II 段整定值, R_{zv} 为电阻分量定值, ϕ_{zv} 为灵敏角定值, R_{zv} 和 ϕ_{zv} 为三段共用。 偏移门坎根据 R_{zv} 、 Z_{zv} 自动整定。即

$$R' = \min(0.5R_{ZD}, 0.5Z_{ZD})$$

 $X' = \min(0.5\Omega, 0.5Z_{ZD})$

为保证正方向出口短路故障可靠动作,反方向出口短路故障可靠不动作,还设置了故障方向判别元件,动作特性如上两图的虚线所示,虚线以上是正方向动作区。这个元件采用正序电压和回路电流比相,以 A 相为例,正序方向元件的动作判据可写为下式:

$$-25^{\circ} \le \arg \frac{U_{_{1}}}{I_{_{A}} + K3I_{_{0}}} \le 145^{\circ}$$

由于正序方向元件引入了健全相的电压,所以在线路出口处发生不对称故障时能保证正确的方向性。 当发生三相出口故障时,正序电压为零,不能正确反应故障方向。为此当三相电压都低时,采用了记忆 电压进行比相,电压恢复后,重新用正序电压比相。

在两相短路经过过渡电阻接地时,双端电源线路单相经过渡电阻接地时,接地阻抗继电器会产生超越。因此接地阻抗还设有零序电抗器 X_0 防止这种超越。其动作方程为:

$$-90^{\circ} \le \arg \frac{U_{\phi} - Z_{ZD}(I_{\phi} + K3I_{\circ})}{I_{\circ}e^{j\delta}} \le 90^{\circ}$$

其动作区如图在虚线X。以下。

4.4 相间距离

相间距离由偏移阻抗元件和正序方向元件组成。相间阻抗算法为:

$$\dot{U} = L_{\phi\phi} d\dot{I}_{\phi\phi} / dt + R\dot{I}_{\phi\phi}$$

相间偏移阻抗 I、II 段动作特性如图 4.1 的粗实线所示,相间偏移阻抗 III 段动作特性如图 4.2 的粗实线所示,相间距离偏移特性和接地距离相同。其中, Z_{zz} 按段分别整定,灵敏角 ϕ_{zz} 三段共用一个定值。相间偏移阻抗 I、II 的电阻分量为 R_{zz} 的一半,相间偏移阻抗 III 段的电阻分量为 R_{zz} 。偏移门坎根据 R_{zz} 、 Z_{zz} 自动调整。

$$R' = \min(0.5R^{I,II,III}_{ZD}, 0.5Z_{ZD})$$

 $X' = \min(0.5\Omega, 0.5Z_{ZD})$

相间距离所用正序方向元件和接地距离所用正序方向元件原理相同。相间距离所用正序方向元件采用正序电压和相间电流进行比相。

4.5 振荡检测

距离保护在启动后其各段距离保护长期投入。在突变量启动后 150ms 内,各段距离保护短时开放。在突变量启动 150ms 后或者零序辅助启动、静稳破坏启动后,投入振荡检测元件。当检测出系统无振荡时,开放距离 I、II 段保护;当判断为系统有振荡无故障时,闭锁距离 I、II 段保护;当判断为系统有振荡且有区内故障时,距离 I、II 段保护可以动作;当判为系统有故障且有区外故障时,闭锁距离 I、II 段保护。距离 III 段一直投入,不受振荡检测元件影响。振荡检测元件可由控制字选择退出。

振荡检测元件包括阻抗变化率(dz/dt)检测元件、不对称故障开放元件。

(1) 阻抗变化率检测元件:

如图 4.3 所示系统发生振荡时,阻抗的变化率可按下面式子计算得到。

$$E_{M} \bigcirc \downarrow \uparrow I \qquad \qquad \downarrow \bigcirc \qquad E_{N} = E_{M} e^{j\delta}$$

图 4.3 双端电源系统

设两侧电源为 E_ν= E_νe^{jδ},不难推导出 M 侧测量阻抗为

$$Z = Z_{\Sigma}/(1-e^{j\delta}) - Z_{M}$$

其中 $Z_{\Sigma}=Z_{W}+Z_{N}+Z_{L}$,为系统总阻抗。 Z_{Σ} 根据阻抗定值自动调整不需要整定。对上式进行微分,考虑到 $\delta=2\pi t/T_{s}$,得

$$\frac{dZ}{dt} = \frac{j2\pi Z_{\Sigma} e^{j\delta}}{(1 - e^{j\delta})^2 T_{s}}$$

式中, $Z_{11}=Z_M+Z_L$ 为系统总阻抗。 $\delta=2\pi/T_s$ 为 M 侧电源电势与 N 侧电源电势的夹角, T_s 为振荡周期。实时计算振荡周期和 dZ/dt,以判定系统是否振荡。

统无振荡时发生故障,在故障刚发生时测量阻抗会有突变即 dZ/dt 有变化,以后就保持不变,阻抗变化率检测元件经过短暂延时后开放距离保护;系统振荡时发生不对称故障,三个测量阻抗中至少有一个会不断变化,阻抗变化率元件不开放距离保护;系统振荡时发生三相故障,三个测量阻抗均不变化,该元件开放距离保护,此时距离保护能正确反应故障范围。这个元件能开放系统无振荡时的所有故障和系统振荡时的三相短路。

(2) 不对称故障开放元件

上述阻抗变化率检测元件在系统振荡下的不对称故障时不能开放,还需设置不对称故障的开放元件。 其动作判据为

$$I_0 + I_2 > mI_1$$

为防止振荡系统切除时零序和负序电流不平衡输出引起保护的误动,保护需延时动作。

振荡闭锁逻辑如图 4.4 所示。 $ZD^{T}=1$ 时开放阻抗 I 段; $ZD^{T}=1$ 时开放阻抗 I 段。振荡闭锁退出时, ZD^{T} 、 ZD^{T} 总是开放的。突变量起动时,通过时间元件 I 2 短时开放 I 50ms,然后投入振荡检测元件;零序启动或静稳破坏启动后闭锁短时开放,直接进入振荡检测。由于距离 II 段延时要大于短时开放时间,因此 ZD^{T} 还有一个 II 段固定逻辑,短时开放期间若阻抗 II 段动作,通过元件'或'门 2 和'与'门 2 将 ZD^{T} 固定。




图 4.4 振荡闭锁逻辑

4.6 距离保护逻辑




图 4.5 距离保护逻辑图

4.7 双回线相继速动

如图 4.6 所示双回线,当负荷侧 K_1 点故障时,保护 3 的阻抗III段起动,保护 2 跳闸后保护 3 的阻抗III段返回,保护 1 的阻抗 II 段可以利用这个特性进行相继速动;当电源侧的 K_2 点故障时,对于保护 4,由于是反方向故障,阻抗III段不会起动,但具有全阻抗特性的阻抗辅助元件能够起动,保护 2 的阻抗 II段可以利用这个特性加速动作。



图 4.6 双回线接线示意图

装置设有一个允许邻线加速阻抗 II 段的开出继电器和一个邻线允许本线加速阻抗 II 段的开入端子,用作双回线加速配合。

当本线路的III段距离元件动作然后返回时,或者III段不动但反方向阻抗辅助元件动作 20ms 后,保护起动开出继电器向邻线输出加速信号,允许邻线加速其距离 II 段元件。

本线路距离Ⅱ段加速动作的判据是:

- 1) 定值中控制字"双回线相继速动"投入;
- 2) 本线路保护测量出故障在距离 II 段范围内(包括方向和选相);
- 3) 装置起动时没有加速信号,其后300毫秒内收到同侧另一回线路的加速信号;

4) 在满足上述全部三个条件后经一个短延时(20ms)仍不返回,则本线路距离Ⅱ段加速动作。

4.8 不对称故障相继速动

带负荷的线路发生不对称故障,对侧跳闸后导致本侧非故障相负荷电流消失。本装置利用该特征加速本侧的距离 II 段,动作判据是:

- 1) 定值中控制字"不对称故障相继速动"投入;
- 2) 本侧线路保护测量出故障在距离 II 段范围内(包括方向和选相);
- 3) 本侧线路保护测量出故障未发生转换;
- 4) 任一相电流由故障时有负荷电流变为无负荷电流;

有负荷电流的判据:

- a)最小的相电流大于 0.2In,或者
- b)最小的相电流小于 0.2In、大于 0.04In 且不是电容电流。

无负荷电流的判据:

- a)最小的相电流小于 0.04In, 或者
- b)最小的相电流小于 0.2In、大于 0.04In 且是电容电流(电流超前电压 90±20 度)。
- 5)满足上述四个条件后经短延时(100ms)仍不返回,则本侧线路距离Ⅱ段加速动作。

4.9 零序及过流保护

本保护装置设有三段零序过电流及零序电流加速段保护、三段相间过电流及过电流加速段保护。提供两种重合闸方式:重合闸前加速及后加速保护,可由控制字选择,重合闸检同期方式由控制字选择。

零序保护设有零序 I 段、零序 II 段和零序总投压板。零序总投压板退出时,零序保护各段(包括加速段)都退出。零序 I、II 可由硬压板独立退出,零序III段若需单独退出,可将该段的电流定值设为最大定值且将时间定值整定到最大值。零序加速段保护由重合闸压板和零序总投压板控制决定是否投入该段保护。零序加速段若需单独退出,可将该段的电流定值设为最大定值且将时间定值整定到最大值。


- 注 1: 当手合故障时,只有零序总投可以决定是否投入零序加速段。即重合闸压板不投的情况下,只要零序总投压板投入,当有手合故障时,零序加速段就动作出口。
- 注 2: 为了防止三相开关的非同期合闸引起的零序电流造成零序 I 段误动作的发生,在后加速运行方式下,重合闸动作后零序 I 段内部设置了 150ms 的延时。

相间过电流保护设有过电流 I 段、过电流 II 段和过电流总投压板。过电流总投压板退出时,过电流保护各段(包括加速段)都退出。过电流III段若需单独退出,可将该段的电流定值设为最大定值及时间定值整定到最大值。过流加速段保护由重合闸压板和过流总投压板决定是否投入该保护。过流加速段若需单独退出,可将该段的电流定值设为最大定值且将时间定值整定到最大值。

注:过流手合加速段不经重合闸压板闭锁,即重合闸压板不投的情况下,只要过流总投压板投入, 当发生手合故障时,过流加速段就动作出口。

零序保护可由控制字决定是否经零序方向元件闭锁。方向元件采用零序电压和零序电流比相原理构成。零序电压 $3U_0$ 由保护自产生成。动作范围是 $175^0\sim325^0$ 见下图,保护的灵敏角为 -110^0 。 当零序 $3U_0<2V$ 时,零序方向元件闭锁零序保护。可由控制字选择零序保护是否经"无 $3U_0$ 突变量"闭锁。当

PT 失压后,零序各段不经"无3U。突变量"闭锁。



3U0在阴影区域方向元件动作

零序保护提供独立的手合、重合前后加速段,其定值及延时可独立整定。为了防止合闸于空载变 压器时励磁涌流引起零序保护误动,零序加速段可由控制字选择是否经二次谐波闭锁,二次谐波制动比 为 18%。

在 PT 断线时,零序电压不再是实际值,零序方向元件将不能正常工作,零序保护是否带方向由控制字 "PT 断线零序方向元件投退"选择。选择投入时,程序将闭锁零序保护,所有带方向的零序电流均不能动作,这样可保证 PT 断线期间反向故障,带方向的零序电流保护不会误动;选择退出时,零序保护为没有方向的零序保护。

相间过电流保护可由控制字选择是否投入功率方向元件;方向元件采用90度接线,动作范围为

- -105⁰<Arg (Ubc/Ia)<45⁰
- -105⁰<Arg (Uca/Ib)<45⁰
- -105° < Arg (Uab/Ic) < 45°

相间过电流保护可由控制字选择是否经复合电压闭锁。复合电压分为低电压和负序电压两种.

PT 断线时可通过选择控制字 "PT 断线功率方向元件投退"确定保护是否带方向,选择投入时,PT 断线,将闭锁方向过流保护;选择退出时,PT 断线,将开放方向过电流保护方向元件。

4.10 零序保护逻辑图




图 4.7 零序保护逻辑框图

4.11 重合闸

本装置的重合闸为三相一次重合闸。重合闸由本保护跳闸接点返回时启动、断路器位置启动或"其他保护动作"开入量启动。

重合闸放电条件:

- (1)"重合闸方式"处于停用位置
- (2) 有"闭锁重合闸"开入
- (3) 控制回路断线 10 秒后跳位继电器动作
- (4) 保护永跳动作或重合闸动作
- (5) 有手合或手跳开入
- (6) 低气压闭锁重合闸开入持续 400 毫秒后重合闸启动(重合闸启动后禁止低气压闭锁重合闸开入)。
 - (7) 充电未满时保护启动、保护动作或跳位继电器动作
 - (8) 重合闸启动后重合闸计时条件不满足持续 15 秒
 - (9) 跳位继电器动作持续 20 秒

以上任一条件满足时重合闸放电。

重合闸充电条件:

- (1) 重合闸放电条件均不满足
- (2) 保护未启动
- (3) 保护未动作

(4) 位置继电器在合位, 合后继电器在合位

以上所有条件都满足时重合闸充电。

低气压逻辑:

低气压接点防抖回路由保护完成,即保护确认 0.4 秒。保护未充电满时立即放电;充电满时则放电 100ms,并停止充电;保护启动后若未充满,立即放电;重合闸启动后,低气压逻辑被开路。

由控制字选择在开关偷跳时是否启动重合闸,开关偷跳后,重合闸按整定的检同期方式动作。重合闸有四种方式:非同期、检无压、检同期、检无压和检同期。注:本装置的线路侧抽取电压设定为 A 相电压。

4.12 手动准同期

本保护装置设有手动准同期功能,可通过控制字选择重合方式:

手合捕捉同期	手合检同期	手合检无压	手合不检	手合方式
X	X	X	投入	不检直接合闸
退出	退出	投入	退出	检无压重合
X	投入	退出	退出	检同期
投入	退出	退出	退出	捕捉同期
投入	退出	投入	退出	检无压、捕捉同期
X	投入	投入	退出	先检无压、再检同期
退出	退出	退出	退出	不检直接合闸

检无压判断两侧电压是否至少有一侧满足无压条件。

检同期判断低电压闭锁条件和电压的幅值差和相角差是否满足预设的条件。

捕捉同期判断低电压闭锁、压差闭锁、频差闭锁、频率加速度闭锁、导前时间及允许合闸角是否满 足预设的条件。

本装置的线路侧抽取电压设定为 A 相电压。




图 4.8 重合闸方框图

4.13 合闸加速保护

合闸加速分手合加速和重合闸前或后加速(零序保护中的重合闸加速功能与重合闸压板关联)。在 距离保护和零序保护中都有合闸加速功能。

保护的重合前加速由控制字选择。

保护的重合后加速由控制字选择, 判据为:

- (1) 保护跳闸后重合闸开放时间内线路又有电流;
- (2) 重合闸动作时触发后加速脉冲。

手合加速脉冲固定为 3s。保护的手合判据:

- (1) HHJ 动作, TWJ 动作超过 20 秒钟后, HWJ 动作, 且 CHJ 未动作;
- (2) TWJ 动作到返回,无流变有流。满足上述任意条件时,置手合加速标志。

距离保护在重合后,瞬时加速带偏移特性的阻抗Ⅱ段或Ⅲ段,可以根据需要由控制字分别投退。在重合后,距离保护Ⅰ段、Ⅱ段和Ⅲ段仍然能按各段的时间定值动作。

距离保护在手合时瞬时加速带偏移特性的阻抗III段。

零序保护中设有独立的加速段,加速段电流定值及延时可独立整定。零序保护的加速段对于手合加速及重合后加速同样适用。

注: 如果断路器处于跳开位置时,若做故障模拟试验,保护装置会手合加速出口。此时只要将断路器合上或断开控制电源即可正常试验。

4.14 失灵启动

本保护装置中设置一电流元件,用于启动失灵保护。当任一保护(差动、零序或距离)已发出跳令, 且至少一相电流大于失灵电流元件设定的电流值,经设定的延时后,失灵保护启动,并驱动信号插件上 的失灵继电器,其接点用于启动失灵保护。

4.15 PT 断线检查

判据: $U_a + U_b + U_c > 8V$ 或

正序电压小于 $0.1U_{L}$, 任一相有电流或断路器在合位。

当满足上述条件时,瞬时闭锁静稳破坏检测启动元件,持续 60 毫秒后置闭锁距离保护标志;持续 1.25 秒后,发 PT 断线信号,满足判据一时,报 "PT 断线"事件,满足判据二时,报 "PT 三相失压"事件。PT 断线时闭锁电压断线相的距离保护。

注: PT 断线检查不受电流电压控制字的影响,总在投入状态。

五、装置各插件原理说明

5.1 电压切换模件

电压切换插件其功能相当于电压切换箱。利用 TV 电压隔离刀闸的合位辅助触点驱动继电器线圈(可根据要求配置为双位置继电器: TV 电压隔离刀闸的合位辅助触点驱动切换继电器的动作线圈,分位辅助触点驱动继电器的复归线圈,可防止短时失去操作电源时造成 TV 断线),再由继电器的位置接点接换母线电压。




图 5.1 电压切换模件原理图

5.2 交流插件

交流插件包括电压输入和电流输入两个部分,其中电流变换器共有 4 个,分别转换 I_a , I_b , I_c , $3I_o$ 四支路电流;电压变换器共有 4 个,分别转换 U_a , U_b , U_c 三相电压,以及变换线路抽取电压。电流、电压变换器将 CT 和 PT 的电流、电压信号转换为弱电信号后,供模/数转换器使用,同时起强弱电隔离作用。

5.3 保护功能插件(CPU 插件)

CPU 插件原理如图 5.2:




图 5.2 CPU 原理

(注:图中 HDLC 通信模块仅在差动 CPU 模件中包含,其他保护 CPU 模件不包含)

保护功能 CPU 插件用于处理 A/D 转换器传来的数据,执行设定的保护功能。装置最多可装设三个 CPU 插件:第一个用于执行光纤纵差保护,第二个用于执行距离保护、相继速动等功能。第三个用于处理零序保护、重合闸等功能。各 CPU 并行工作,保护功能相对独立。其中 CPU 采用高性能的 32 位微控制器,配有大容量的 ROM、RAM 及 Flash Memory,使得 CPU 模件具有极强的数据处理及纪录能力,可以实现各种复杂的故障处理方案和记录大量的故障数据。

保护功能插件由以下及部分构成:数据采集系统、状态量输入、状态量输出(用于跳合闸脉冲输出、告警信号输出、闭锁继电器的开放及其他信号输出)、微处理器 CPU、RAM、ROM、FLASH RAM、EEPROM 等。

其中,数据采集系统的原理如图 5.3 所示。




图 5.3 数据采集系统原理示意图

装置采用的数据采集系统将由高可靠性的 14 位精度的 A/D 转换器、多路开关及滤波回路组成,最新技术的 A/D 转换芯片内部包含采样保持及同步电路,具有转换速度快、采样偏差小、超小功耗及稳定性好等特点,因此装置的采样回路无可调整元件,也不需要在现场作调整,具备高度的可靠性。

差动保护的 CPU 插件上共有两组光纤通讯接口,主要用于与其他终端交换电流等保护所需信息。每组包括两个光接口,分别用于发送和接收信息。

5.4 人机对话插件

人机对话插件在装置面板后面。该插件包括:微处理器、ROM、RAM、FLASH RAM、EEPROM,状态输入、输出,通讯控制器件,时钟,液晶显示器,键盘操作,信号灯等。用于人机界面管理,功能是键盘操作、管理液晶显示,信号灯显示、与调试计算机及变电站监控系统通讯、GPS 对时(秒脉冲对时)以及将控制信息传给 CPU、从各 CPU 模件获取信息。人机对话插件的核心为一总线不出芯片的单片机,其主要功能是显示保护 CPU 输出的信息,扫描面板上的键盘状态并实时传送给保护 CPU。本插件的显示窗口采用八行,每行十五个汉字的大屏幕液晶显示器,汉化显示和操作界面,清晰易懂,方便操作。与其他 CPU 的通讯采用 CAN 网,速率为 100Kbps。对外通讯有共有三个端口,其一设在面板上,为 USB 接口,用于和 PC 机相连,其余设在背板上,有高速双以太网接口,和打印机接口,用于变电站自动化系统通讯及打印通讯。

人机对话插件原理示意图如图 5.4 所示。




图 5.4 人机插件原理示意图

5.5 通讯接口插件

通讯接口插件将各 CPU 所公共输入状态量转换后接入装置母板,供各插件共享;能为人机对话插件上的通讯功能接出或转换成相应的物理接口输出,其上还设有高速以太网接口用于变电站自动化系统通讯及打印通讯。板上带有一块直流逆变电源,供本板及人机插件使用。通讯规约采用 IEC-60870-5-103标准。

5.6 光接口插件

主要部件是电光及光电转换器件及信号驱动回路。板上提供两路全双工光纤数字通讯通道。

5.7 电源插件

直流 220V 或 110V 电压输入经抗干扰滤波回路后,利用逆变原理输出的装置需要的三组直流电压,即 5V、24V(1)和 24V(2),三组电压均不共地,且采用浮地方式,同外壳不相连。其中 5V 用于 CPU 的工作电源,24V(1)用于驱动继电器的电源,24V(2)用于外部开入的电源。

操作电源

手动合闸

防跳

5.8 信号插件

由继电器构成,包括保护动作、保护合闸、装置告警、TV 断线、呼唤信号继电器及其节点输出。

5.9 操作板

包括与跳闸、合闸出口有关的继电器(跳闸继电器、重合闸继电器、合后继电器、跳闸位置继电器、 合闸位置继电器、防跳跃闭锁继电器、压力监视继电器等。操作回路的原理如图 5.5 所示。

5.10 备用插件

本装置设有一个备用插件位置,当需扩充装置功能时,可以安装相应模件。




图 5.5 操作板原理

六、装置的整定和说明

6.1 差动保护定值清单

表 6-1 动保护定值表

序号	定值名称	定值范围	单位	推荐整定值	备注说明
1	控制字 1	0000-FFFF	无		
2	差动保护端数	2-4	无		两端版本中默 认值为2
3	差动保护地址编码	1-99	无		
4	对端地址编码1	1-99	无		
5	对端地址编码 2	1-99	无		
6	差动启动电流 Is	0.2-40	A	0.2-2.0In	
7	两线交点 Is1	0.2-200	A	1.0-30In	
8	零序差动动作电流	0.0-40	A		
9	零序差动制动系数	0.1-1	无		
10	比例制动系数 K1	0.3-1.5	无	30%-150%	
11	比例制动系数 K2	0.3-1.5	无	30%-150%	
12	CT 变比补偿系数	0.25-1	无		
13	零序差动出口延时	0.1-1	S	0.1	
14	线路补偿正序电纳	0. 1-200	mho		输入值为线路 长度×姆欧/公 里×K _{CT} /K _{PT}

表 6-2 动保护控制字 1 定义

位号	置"1"时含义	置"0"时含义	备 注
15	CT 断线检查投入	CT 断线检查退出	
14	差流启动投入	差流启动退出	
13	首选光纤通道1	首选光纤通道 2	两端版中,选择通道1
12*	链头或链尾	中间站	两端版中无本控制字
10-11			内部使用
9	通道自动切换投入	通道自动切换退出	
8	低电压启动元件投入	相电压突变量启动元件投入	
7	备用	备用	

6	采用专用光纤通道	采用 PCM 复用通道	
5	采用主时钟方式	采用从时钟方式	
4	CT 断线闭锁保护	CT 断线不闭锁保护	
3	电容补偿功能投入	电容补偿功能退出	
2	CT 饱和检测投入	CT 饱和检测退出	
1	CT、PT 电压电流自检投入	CT、PT 电压电流自检退出	
0	CT 额定电流为 5A	CT 额定电流为 1A	

表 6-3 离保护定值表

序号	定值名称	定值范围	单位	备注说明
1	控制字	0000~FFFF	无	十六进制,参见表 1-2
2	线路正序阻抗角	45~90	度	
3	距离保护电阻定值	0~40	Ω	
4	零序辅助启动门坎	0.1~100	A	
5	零序电阻补偿系数	-4~+4	无	
6	零序电抗补偿系数	-4~+4	无	
7	相间距离Ⅰ段阻抗	0~40	Ω	
8	相间距离Ⅱ段阻抗	0~40	Ω	
9	相间距离Ⅲ段阻抗	0~40	Ω	
10	相间距离Ⅰ段时间	0~20	秒	
11	相间距离Ⅱ段时间	0.1~20	秒	
12	相间距离Ⅲ段时间	0.5~20	秒	
13	接地距离Ⅰ段阻抗	0~40	Ω	
14	接地距离Ⅱ段阻抗	0~40	Ω	
15	接地距离Ⅲ段阻抗	0~40	Ω	
16	接地距离Ⅰ段时间	0~20	秒	
17	接地距离Ⅱ段时间	0.1~20	秒	
18	接地距离Ⅲ段时间	0.5~20	秒	
19	过流保护Ⅰ段电流	0~150	A	
20	过流保护Ⅱ段电流	0~150	A	PT 断线采用电流保护时有效
21	过流保护Ⅰ段时间	0~20	秒	11 购成水川电机水炉时间从
22	过流保护Ⅱ段时间	0~20	秒	
23	测距系数	0.1~100	km/ Ω	线路每公里电抗二次值

表 6-4 离保护控制字定义

位号	置"1"时含义	置"0"时含义
15	CT、PT 自检投入	CT、PT 自检退出
14	CT 额定电流为 1A	CT 额定电流为 5A
13-8	备用	备用
7	III段偏移特性投入	Ⅲ段偏移特性退出
6	PTDX 健全相距离投入	PTDX 健全相距离退出
5	PTDX 过流保护投入	PTDX 过流保护退出
4	不对称加速投入	不对称加速退出
3	双回线加速投入	双回线加速动退出
2	振荡闭锁功能投入	振荡闭锁功能退出
1	后加速Ⅲ段投入	后加速Ⅲ段退出
0	后加速Ⅱ段投入	后加速Ⅱ段退出

表 6-5 零序保护定值表

序号	定值名称	定值范围	单位	备注说明
1	控制字1	0000-FFFF	无	
2	控制字 2	0000-FFFF	无	
3	零序电流启动门槛	0.02-20.0	A	
4	零序Ⅰ段定值	0.1-99	A	
5	零序Ⅱ段定值	0.1-99	A	
6	零序Ⅲ段定值	0.1-99	A	
7	零序加速段定值	0.1-99	A	
8	零序Ⅰ段时间	0.0-20	S	
9	零序Ⅱ段时间	0.1-20	S	
10	零序Ⅲ段时间	0.1-20	S	
11	零序加速段时间	0.0-20	S	
12	过电流Ⅰ段定值	0.1-99	A	
13	过电流Ⅱ段定值	0.1-99	A	
14	过电流Ⅲ段定值	0.1-99	A	
15	过电流加速段定值	0.1-99	A	
16	过电流Ⅰ段时间	0.0-20	S	
17	过电流Ⅱ段时间	0.1-20	S	
18	过电流III段时间	0.1-20	S	

19	过电流加速段时间	0.0-20	S
20	过流闭锁线电压	10-100	V
21	过流闭锁负序电压	0.0-100	V
22	失灵启动电流值	0.1-99	A
23	失灵启动时间	0.1-20	S
24	重合闸无压定值	10-100	V
25	重合闸同期角度	10-50	度
26	重合闸动作时间	0-20	S
27	手动同期复归时间	0-99	S
28	手同允许合闸角	0-180	度
29	手同低压闭锁值	0-100	V
30	手同压差闭锁值	0-20	V
31	手同频差闭锁值	0-2.0	Hz
32	频差加速度闭锁值	0-5	Hz/s
33	合闸导前时间	0-2	S

表 6-6 零序及相间过流保护控制字 1 定义

置"1"时含义	置"0"时含义
CT、PT 自检投入	CT、PT 自检退出
CT 额定电流为 5A	CT 额定电流为 1A
备用	备用
零序经谐波闭锁	零序不经谐波闭锁
经 3U0 突变量闭锁	无经 3U0 突变量闭锁
备用	
PT 断功率方向投入	PT 断功率方向退出
PT 断零序方向投入	PT 断零序方向退出
过电流加速带方向	过电流加速不带方向
过电流 III 段带方向	过电流 III 段不带方向
过电流 II 段带方向	过电流 II 段不带方向
过电流 I 段带方向	过电流 I 段不带方向
零序加速带方向	零序加速不带方向
零序 III 段带方向	零序 III 段不带方向
零序 II 段带方向	零序 II 段不带方向
零序Ⅰ段带方向	零序 I 段不带方向
	CT、PT 自检投入 CT 额定电流为 5A 备用 零序经谐波闭锁 经 3U0 突变量闭锁 备用 PT 断功率方向投入 PT 断零序方向投入 过电流加速带方向 过电流 III 段带方向 过电流 II 段带方向 过电流 I 段带方向 零序加速带方向 零序 III 段带方向

^{*}如果选择 PT 断线时方向元件投入,PT 断线时所有带方向的零序电流段均不动作。

表 6-7 零序及相间过流保护控制字 2 定义

位号	置"1"时含义	置"0"时含义	
15-12	备用	备用	
11	手合捕捉同期投入	手合捕捉同期退出	
10	手合检同期投入	手合检同期退出	
9	手合检无压投入	手合检无压退出	
8	手合不检同期投入	手合不检同期退出	
7	电压闭锁加速段	电压不闭锁加速段	
6	电压闭锁过 III 段	电压不闭锁 III 段	
5	电压闭锁过 II 段	电压不闭锁 II 段	
4	电压闭锁过流 I 段	电压不闭锁 I 段	
3	前加速方式	后加速方式	
2	开关偷跳重合	开关偷跳不重合	
1	重合闸同期方式选择		
0	至自四門別刀 八起什		

表 6-8 重合闸检同期方式选择说明

位 1	位 0	重合闸同期方式
0	0	重合闸不检(非同期方式)
0	1	重合检同期方式
1	0	重合检无压方式
1	1	重合检无压及同期方式

表 6-9 手合同期方式选择说明

手合捕捉同期	手合检同期	手合检无压	手合不检	手合方式
X	X	X	投入	不检直接合闸
退出	退出	投入	退出	检无压重合
X	投入	退出	退出	检同期
投入	退出	退出	退出	捕捉同期
投入	退出	投入	退出	检无压、捕捉同期
X	投入	投入	退出	先检无压、再检同期
退出	退出	退出	退出	不检直接合闸

6.2 保护定值整定说明

6.2.1 差动保护整定说明

(1) 差动保护端数

可设为 2, 3 或 4。当系统只有两端投入运行时可设为 2, 其他情况依次类推。

(2) 差动地址编码

本端保护装置的地址编码。

(3) 对端地址编码1

与本装置通道1相连的差动保护端的地址编码

(4) 对端地址编码 2

与本装置通道2相连的差动保护端的地址编码

(5) 差流启动定值 Is*

Is 为差动动作门槛,按照躲过正常线路不平衡电流整定。同时也作为差流启动元件的启动定值,保证在系统缓慢发生振荡的同时伴随有故障的情况下,保护可以可靠的启动。

(6) 连线交点 Is1*

Is1 为差动动作曲线 1 与动作曲线 2 的交点。保证在大电流区域 CT 产生较大误差时,保护有足够的稳定度。

(7) 零序差动动作电流*

零序差动动作电流为零序差动动作门槛,其值应大于或等于零序电流辅助定值。

(8) 零序差动制动系数

零序差动动作特性的制动系数。

(9) 比例制动系数 K1

比例制动特性由一个小电流区和一个大电流区构成。K1 为在小电流区域的比例制动系数。推荐 定值 0.5-1

(10) 比例制动系数 K2

比例制动特性由一个小电流区和一个大电流区构成。K2 为在大电流区域的比例制动系数。推荐 定值 1-1.5

(11) CT 变比补偿系数

考虑到线路三侧 CT 变比可能不同,需使用 CT 变比补偿系数,三侧分别独立整定,三侧中 CT 变比为最大的一侧的变比补偿系数设置为 1,其他侧的 CT 变比补偿系数为:本侧 CT 变比 / 最大一侧的 CT 变比

(12) 零序差动出口延时

零序差动延时动作

(13) 线路补偿正序电纳

当电流差动保护应用于地下电缆或长距离架空线路时,线路中的充电电流不能被忽略。在无故障和外部故障情况下,充电电流错误地表现为差动电流。如果在定值设置中考虑充电电容电流,在内部故障时,保护的灵敏度就会降低。为降低充电电流的影响和保证保护的高灵敏度,STS 313L 可以对充电电流进行补偿。

设置时需要输入的条件是在额定电压下需补偿线路全长的对地电纳。具体公式如下:

线路全长×电纳值/公里×
$$\frac{K_{CT}}{K_{PT}}$$

其中每公里的电纳值为:

 $\omega \times$ 线路每公里对地电容 $2\pi f \times$ 线路每公里对地电容

(14) 控制字1的第1位

选择CT、PT、负载不对称是否投入。

(15) 控制字1的第5位

采用主/从时钟方式:这位控制字选择用于指定发送数据的时钟源来自本装置内部还是对侧装置

- 1: 采用主时钟方式,时钟来自本侧装置
- 0: 采用从时钟方式,时钟来自对侧装置

当采用专用光纤通道时,要求两侧整定为主时钟;

当采用 PCM 复用通道时,则装置内部认为是从时钟,要求两侧整定为从时钟。

(16) 控制字1的第6位

复用通道或专用通道: 当采用 PCM 复用通道时置 0, 当采用专用光纤通道时置 1。

(17) 控制资1的第9位

置1时,表示备用通道可以自动切换:置0时表示无备用通道切换的功能。

(18) 控制字1的第12位

本侧装置在通讯链路上的位置:

当位于链路的头尾时,置1;

当位于链路的中间位置 0。

(19) 控制字1的第13位

只对链头/链尾站有效,首选光纤通道的选择:

位于链头链尾的装置通常只需投入一个双工光纤通道,置1时,表示选择通道1投入,通道2 退出;置0时,表示选择通道2投入,通道1退出。

(20) 控制字 1 的第 14 位

置"1"时,表示差流启动元件投入,门槛值就是定值 Is。

(21) 控制字1的第15位

置"1"时,表示 CT 断线检查投入,当检测到断线时,会有告警信号和报文出现。如果要闭锁保护,必须同时把控制字的第 4 位"CT 断线闭锁保护"置"1"。

注:没有用到的控制位可以整定为 0。带*号定值的额外说明:对于 CT 变比不全为 1 的情况,此定值按照本侧 CT 实际变比来整定。例如:本测 CT 变比补偿系数为 0.5,其他两侧为 1,那么当

其他两侧的定值 Is1 为 5A 时,本侧整定为 10A。

6.2.2 距离保护整定说明

(1) 线路正序阻抗角

线路正序阻抗角按实际线路正序阻抗角整定,相间距离和接地距离共用。

(2) 距离保护电阻定值

该定值决定距离保护四边形特性的右边界,应按可靠地躲过负荷整定,并具有 1.5 倍以上的裕 度。即

R≤最大负荷阻抗/1.5

接地距离 I、II、III段四边形特性的电阻分量等于该定值,相间距离 I、II 段四边形特性的电阻分量等于该定值的一半,III段等于该电阻分量。

(3) 零序辅助启动门坎

按躲过最大零序不平衡电流整定。本定值应与其它 CPU 中的零序辅助启动门坎定值整定相同, 以使各 CPU 具有相同的启动灵敏度。

(4) 零序电阻补偿系数 KOR、零序电抗补偿系数 KOX

K0R = (R0-R1)/3R1, K0X = (X0-X1)/3X1

其中R1和X1为线路正序电阻和电抗,R0和X0为线路零序电阻和电抗。

(5) 距离保护各段阻抗定值,距离保护各段时间定值

距离保护各段阻抗定值指该段保护范围的阻抗值(电抗值由保护自动转换)。

各定值必须满足下列条件, 否则定值合理性自检通不过。

距离保护Ⅰ段阻抗定值≤距离保护Ⅱ段阻抗定值≤距离保护Ⅲ段阻抗定值

- (6) 如果距离保护或过流保护某段不投入运行,可将其整定为相邻段定值,而该段的时间值整定为 20 秒。
- (7) 过流保护

过流保护为相电流保护,只在 PT 断线时投入。若控制字 "PT 断线时过流保护退出",则过流保护的定值可以整定为定值清单范围内的任意值。过流保护设有 I 段和 II 段,。"PT 断线时过流保护投入"时,过流保护定值必须满足

Ⅰ段电流≥Ⅱ段电流:

否则定值合理性自检通不过。

过流保护可考虑按线路长度的70%整定,并应注意系统运行方式改变对整定定值的影响。

(8) 测距比例系数

该定值用于将距离保护测量的阻抗值转换成故障点距保护安装处的公里数。本定值的物理意义 为二次电抗每欧姆代表的线路公里数,计算公式为:

XCJ=(L/X1)*(KPT/KCT)

其中 L 为线路总长度, X1 为线路正序总电抗值(一次值,单位为欧姆)

KPT 为 PT 变比, KCT 为 CT 变比。

本定值乘以距离保护测量的电抗值即得故障点的公里数。

(9) 距离保护控制字整定说明见表 4:

本保护控制字占用 16 位,以 4 位 16 进制数整定。第 0 位为低位。

- (10) 控制位 "PT 断线时健全相距离保护投入",表示 PT 断线时投入电压健全相的距离 I 段保护。
- (11) 控制位"距离Ⅲ段偏移特性投入",表示距离Ⅲ段不经方向元件闭锁。

6.2.3 零序保护整定说明

- (1) 控制字说明见表 6-9。
- (2) 零序电流启动门槛 按躲过最大零序不平衡电流整定。
- (3) 零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段电流定值和时间定值

零序电流各段分别独立判断, Ⅰ、Ⅱ段可通过硬压板退出;零序Ⅲ段可通过以下设定退出。设定其定值为最大定值,把时间定值设定为最大值 20s。

(4) 零序加速段定值

本定值按最小运行方式下本线路末端接地故障最小零序电流,并考虑一定裕度整定。零序加速段可以单独退出,可通过设定其定值为最大定值,把零序加速段的时间定值设定为最

大值。零序加速段的投入必须有重合闸压板的投入。

(5) 零序加速段时间定值

本定值按躲过断路器最大不同时合闸时间整定,避免断路器不同时合闸产生的零序电流使加速元件误动作。

(6) 过电流各段电流定值和时间定值

过电流各段分别独立判断,Ⅰ、Ⅱ段可通过硬压板退出;过流Ⅲ段可通过以下设定退出。设定 其定值为最大定值,把时间定值设定为最大值。

(7) 过流加速段定值和时间定值

过流加速段应不小于过流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的灵敏度。

过流加速段可以单独退出,可通过设定其定值为最大定值,把过流加速段的时间定值设定为最大值。过流加速段的投入必须有重合闸压板的投入。

(8) 过流闭锁线电压和过流闭锁负序电压

这两个定值是过流保护中的复合电压闭锁元件中的低电压定值和负序电压定值,其中负序电压定值按躲开正常运行方式下出现的最大不平衡电压整定,一般取额定电压的 0.06-0.12 倍; 低电压定值按躲过在正常运行情况下母线上可能出现的最低工作电压,一般取 0.7 倍额定电压。

(9) 失灵启动电流值

应保证在本线路末端或本变压器低压侧单相接地故障时有足够灵敏度,并能躲过正常运行负荷

电流。

(10) 失灵启动时间

应躲过故障线路的断路器跳闸时间及保护装置返回时间之和。

(11) 重合闸无压定值

用于三相重合闸方式的负荷侧,在线路故障各侧跳闸后,经线路无电压元件确认电源侧开关已三跳,才允许重合闸。一般取线路额定电压的 20%-30%。本保护抽取的线路电压是线路侧 A 相相电压。

(12) 重合闸同期角度

用于三相重合闸方式的电源侧,在受电侧三相重合闸成功时,电源侧进行同期电压检查。为保证电源侧开关可靠重合成功,一般取 30-40 度。

(13) 重合闸动作时间

一般最小不应小于 300ms, 为使重合闸重合成功, 一般取 1s 左右。

(14) 手动同期复归时间

用于判断手合同期的时间,即手动同期启动至手动同期返回的时间。

(15) 手同允许合闸角

用于手合检同期及捕捉同期点时为确定合闸脉冲而设定的合闸偏差允许角。

(16) 手同低压闭锁值

母线侧电压或线路侧抽取电压低于此定值时,闭锁手动同期操作。(线路侧抽取 A 相电压)

(17) 手同压差闭锁值

母线侧电压或线路侧抽取电压的差值,一般取(3%-10%)U_N。

(18) 手同频差闭锁值

母线侧电压或线路侧抽取电压的频率差值。

(19) 频差加速度闭锁值

母线侧电压或线路侧抽取电压的频率差一阶导数。一般小于 1Hz/s。

(20) 合闸导前时间

由合闸断路器的本身固有时间决定。

七、保护使用说明

7.1 整体结构

装置外形为 19 英寸 4U 整层标准机箱,采用整面板、背插式结构。面板上包括大屏幕液晶显示器、全屏幕操作键盘、信号指示灯等。背板式结构即从装置的背后插拔,各插件间的连线在母板上,母板位于机箱的前部。

装置基本配置设有三个保护 CPU 模件,其中一个保护 CPU 独立完成电流差动保护功能,一个完成距离保护或电流保护功能、一个用于零序电流保护和三相一次重合闸功能。各 CPU 插件之间相互独立。

整体结构由以下插件构成: 电压切换插件、交流变换插件、保护 CPU 插件(3个)、光接口插件、通讯插件、人机对话插件、信号出口插件、出口插件、操作板插件、备用插件、电源插件等。


7.2 装置面板图



图 7.1 装置面板图

面板灯依次为:运行、充电、跳闸、合闸、告警、PT 断线、通道异常、跳位、合位、I 母、II 母

STS313L 装置背板图



装置背板图